

Handleiding Huisdiercamera



Lees eerst de handleiding goed door, voordat u de Tjilla® camera gaat gebruiken.

Volg alle instructies op, zoals deze staan vermeldt in de handleiding.

Inhoudsopgave

Belangrijke veiligheidsinformatie (3)

Gebruiksbeperkingen (3)

Installeren van de camera (4 & 5)

Meer informatie van de verschillende opties (6)

Veel gestelde vragen (7)

Belangrijke veiligheidsinformatie

DIT APPARAAT KAN WORDEN GEBRUIKT DOOR KINDEREN VANAF 8 JAAR EN DOOR PERSONEN MET VERMINDERDE LICHAAMELIJKE, ZINTUIGLIJKE EN OF GEESTELIJKE CAPACITEITEN OF WEINIG ERVARING EN KENNIS, MITS ZIJ TOEZICHT OF INSTRUCTIE HEBBEN ONTVANGEN AANGAANDE VEILIG GEBRUIK VAN HET APPARAAT EN ZIJ DE GEVAREN VAN HET GEBRUIK BEGRIJPEN. KINDEREN MOGEN NIET MET HET APPARAAT SPELEN. REINIGINGS- EN ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN MOGEN NIET ZONDER TOEZICHT DOOR KINDEREN WORDEN UITGEVOERD.

LET OP: LEG DE ELEKTRONICA VAN UW CAMERA, DE ACCU OF DE OPLADER NIET BLOOT. DIT PRODUCT BEVAT GEEN ONDERDELEN, WAARAAN DE GEBRUIKER ONDERHOUD KAN UITVOEREN. GA VOOR ONDERHOUD NAAR GEKWALIFICEERD ONDERHOUDSPERSONEEL. ZORG DAT DE NOMINALE SPANNING VOOR DE BIJGELEVERDE OPLADER OVEREENKOMT MET DE SPANNING VAN HET STOPCONTACT.

Neem deze veiligheidsmaatregelen in acht tijdens de installatie of het gebruik van de Tjilla® camera, het gebruik en het onderhoud van uw camera, zo vermindert u het risico op letsel of beschadigingen.

Algemene veiligheidsinstructies:

- Lees alle veiligheids- en bedieningsinstructies, voordat u uw camera gebruikt.
- Bewaar alle veiligheids- en bedieningsinstructies om deze in de toekomst te kunnen raadplegen.
- Volg alle instructies voor bediening en gebruik.

Gebruiksbeperkingen

- Uw camera is geen speelgoed. Dit apparaat is niet bedoeld om op te zitten of te staan.
- Houd kleine kinderen en huisdieren in de gaten dat zij de camera en of onderdelen niet in de mond stoppen.
- Reinig de camera alleen met een doek die vochtig is gemaakt met water of een droge doek.

Het symbool op het product of de verpakking geeft aan: gooi elektrische apparatuur niet weg bij het huisvuil, maar breng deze naar een inzamelingspunt voor elektrisch afval. Voor informatie met betrekking tot beschikbare inzamelingsystemen neemt u contact op met uw plaatselijke gemeentedienst. Wanneer elektrische apparatuur wordt afgevoerd naar stortplaatsen of vuilnisbelten, kunnen gevaarlijke stoffen in het grondwater lekken. Deze stoffen kunnen in de voedselketen worden opgenomen, wat schade aan uw gezondheid en welzijn toebrengt. Voor informatie met betrekking tot inzamelings-, hergebruik- en recyclingprogramma's neemt u contact op met het plaatselijke of regionale afvalverwerkingsbedrijf.



Installeren van de camera



Bereid uw WiFi-netwerk en wachtwoord voor

- Zorg ervoor dat uw mobiele apparaat op iOS8 of hoger of Android4.1 of hoger werkt.
- Zorg voor een 2,4 GHz WiFi-netwerk. 5 GHz netwerken worden niet ondersteund.

1. Download de Tuya app via de App Store of Google Play.



2. Registreer een account op de Tuya app.





3. Volg vervolgens de aanwijzingen op, die de app aangeeft.

4. Verbind de camera met het stoomnetwerk.

Wacht +- 2 minuten, de camera moet de draai kop 3x bewegen, voordat de camera kan worden geïnstalleerd.

5. Toevoegen van de Camera

(volg de instructies op van de pijlen)



Meer informatie over de verschillende opties

Voor meer informatie over de verschillende opties die de camera biedt, verwijzen we u graag door naar een speciale uitleg pagina die hier dieper op in gaat.
(Scan de barcode om naar de pagina te gaan)



Veel gestelde vragen

Kan ik de camera delen met familie en vrienden?

Ja, u kunt uw camera delen met familie en vrienden, zodat zij toegang hebben tot de app. Druk op de Profieltoets en de toets “Huisbeheer” in de app om vervolgens toestemmingen voor gezamenlijk gebruik te geven of in te trekken. Anderen dienen de Tjilla app te downloaden en een nieuw account te registreren om de camera te kunnen gebruiken. Het is ook mogelijk om met dezelfde gegevens in te loggen zodat u direct toegang hebt tot de apparaten.

De camera lijkt offline of onbereikbaar te zijn?

Zorg ervoor dat uw WiFi aan is en binnen bereik is.

Controleer ook of u de meest recente app hebt door op “Controleer op firmware-updates” in de apparaat instellingen te klikken van de app.

De camera kan geen verbinding maken met uw WiFi-netwerk?

Controleer of u het juiste WiFi-wachtwoord had ingevoerd tijdens de WiFi-instelling. Controleer of er problemen zijn met de internetverbinding. Als het WiFi-signaal te zwak is, reset dan uw WiFi-router en probeer het opnieuw. Lukt het alsnog niet neem contact op met de fabriek (info@Tjilla.nl)

